ZMIN X 系列条码打印机 网络打印服务器设置说明



需要用到的设备: ZMIN 条码打印机、USB 打印服务器

得到打印服务器的 IP 地址:找一个路由器(能自动分配 IP 地址的路由器)先用网线连接上打印服务器,然后插上电源。这时,打印服务器就可以得到一个由路由器分配来的 IP 地址。 想知道这个 IP 地址是多少,请登陆您的路由器查看,查看到这个 IP 地址。

ID	客户端名	MAC地址	IP地址	有效时间
1	android-d971d3663cb98de7	E8-08-8B-6C-59-09	192.168.8.100	01:47:4
2	zyqde-iPhone	0C-30-21-B9-09-42	192.168.8.101	01:49:5
3	android-d5a26f84442a597	5C-0A-5B-A4-66-A8	192. 168. 8. 103	01:42:3
4	lkf-pc	20-68-9D-48-7F-05	192.168.8.104	01:41:3
5	Unknown	00-0A-00-0B-01-1F	192.168.8.106	00:46:2

上图中客户端名为Unknown的就是打印服务器,IP 地址仅供参考,和下面设置的不一样。

添加网络打印机,安装驱动

连接好打印机,进入控制面板→传真和打印服务,选择添加打印
 机。

😸 打印机和传真	
文件 (E) 编辑 (E) 查看 (Y) 收藏 (A) 工具 (E) 帮助 (H)	22
🔇 后退 - 🕥 - 🏂 🔎 搜索 <mark>诊</mark> 文件夹 🛄 -	
地址 (2) 🎭 打印机和传真	🛃 🔁 转到 链接 🎽
 打印机任务 添加打印机 >> 设置传真 Adobe PDF は金就績 	Microsoft Office Document Image
诸参阅 ☆	
 2) 打印疑难解答 (2) 获得关于打印的帮助 	
其它位置 *	
 	
洋細信息	

2. 直接下一步。

添加打印机向导	
	欢迎使用添加打印机向导
	该向导帮助您安装打印机或连接打印机。
	如果您使用的是通过 USB 端口(或其他热插端 口,如 IEEE 1394、红外线、等等)连接的打 印机,您无需使用这个向导。单击"取消", 并闭向导,然后将打印机电缆插入计算机或将 打印机面向计算机的红外线端口,然后打开打 印机。Windows 会自动安装打印机。
	要继续,请单击"下一步"。
	(上一步(11)下一步(11)) 取消

3. 选择连接到此计算机的本地打印机。不选择自动检测。然后下一步。



4. 选择创建新端口, Standard TCI/IP Port,下一步。

请选择您的打印机要使	用的端口。如果端口不在列表中,您可!	以创建新端口。
○使用以下端口(型):	LETI (推荐的打印机端口)	8
注意 大多数计算机 的连接器应该看上:	几使用 LPTI 端口来跟本地计算机通讯。 5後	这个端口
	19-94	
0		

5. 填写打印机名或 IP 地址,就是打印服务器的地址。

输入打印机名或 IP 出	地址,以及设备的端口名。	
打印机名式 TP Hatter	a) 192 168 1 146	输入打印服务器的IP
引印机名或 IF 地址(4) 端口名(2):	IP_192.168.1.146_USB	如果使用USB口,在:
		上USB;如果是打印
		口,可以加上LPT,便·
		in 81.

6. 选择自定义,并进入配置

漆加标准 ICP/IP 打印机端口向导	
需要額外端口信息 不能识别设备。	
检测到的设备类型未知。诸确定: 1. 设备配置正确。 2. 上一页中的地址正确。 您或者返回到上一页改正地址后再作一次网络上的 确定地址是正确的话。	的搜索,或者选择设备类型,如果您
·设备类型 ○标准 ② Generic Natwork Card ●自定义 C 设置 C)	
	< 上一步 (b) 下一步 (b) > 取消

7. 这里主要设置协议, LPR 设置

端口名(2):	IP_192.168.1.146_USB
打印机名或 IP 地址(A):	192. 168. 1. 146
- 协议 〇 Raw (<u>R</u>)	⊙ LPR (L)
Raw 设置 端口号 函). [910]	0
LPR 设置	使用USB口,填写L2,
队列名称 (Q): [12]	用打印并口,填写[1.
■ 月月 IPR 字节计数 @	Ð
1日用了 SIMMP 状态(S)	1
TTC-DWI (C)	110
3000 设备索引(四) 1	

8、确定后,完成设置。接着安装好打印机的驱动就可以了。

安装打印机软件 制造商和型号决定要例	明哪个打印机软件。
选择打印机制造商利 果您的打印机没有列]型号。如果打印机有安装磁盘,语单击"从磁盘安装"。如 出,诸查阅打印机文档以获得兼容打印机软件。
厂商 Fujitsu GCC Generic Gestetner	「 打印机 「 計下印机 「 かり deskjet 3420 series
Hewlett-Packard 这个驱动程序已经过数: 告诉我为什么驱动程序:	YEAR Windows Update (W) 从磁盘安装 (L) EAR E

	件向导	
从下列表	中选择与您的硬件的最佳匹配。	
	ZMIN X1	
描述	· 版本 制造商 位置	
Z	MIN X1 1.0.0.2 ZMIN h:\windowsdrivers\中文\win2k_xp_2003_v MIN X1 1.0.0.2 ZMIN h:\windowsdrivers\english\win2k_xp_200	
<		
<u>∧</u> ‡	这个聚动程序没有经过数字签署! 新承驱动程序签署的重要性 (上一步 (B) 下一步 (B) > 取消	
找到新的硬	件向导	
向导正在	安装软件,请稍候	
褒	件安裝	
	12	
	正在为此硬件安装的软件: 打印机 没有通过 Windows 徽标测试,无法验证它同 Windows XP 的相容性。(告诉我为什么这个测试很重要。) 维续安装此软件会立即或在以后使系统变得不稳定。 licrosoft 建议您现在停止此安装,并同硬件供应商 联系,以获得通过 Windows 敬标测试的软件。	

找到新的硬件向导	
	完成找到新硬件向导 该向导已经完成了下列设备的软件安装:
	要关闭向导,请单击"完成"。
	<上一步(B) 完成 取消
🗞 打印机和传真	
文件(E)编辑(E)查看(Y)	收藏 (4) 工具 (1) 帮助 (4)
🕝 后退 🔹 🕥 🔹 🏂 🍃	▶ 搜索 խ 文件夹 🛄 -
地址 (2) 🦦 打印机和传真	💙 🔁 转
打印机任务 ② ③ 添加打印机 ③ 设置传真	A TMIN X1 D 推备就绪
 请参阅 ② 打印疑难解答 ④ 获得关于打印的帮助 	
其它位置 学 控制面板 学 扫描仪和照相机 一 我的文档	

安装好后打印,完成。



使用有什么疑问,请联系 Email: support@zmin.com.cn